

チューブ修理手順

ワンパッチ

ワンパッチ ▶P9
バルカーン ▶P10
リキッドバッファー エコ ▶P11



1 キズ穴の位置がわかるようにクレヨンで十字に目印をかきます。



2 リキッドバッファー エコをキズ穴周辺にたっぷり吹きかけます。



3 ウェスなどで汚れを拭き取ります。



4 ワンパッチの中心がキズ穴になるようにセットし、パッチより少し大きめにクレヨンで縁取ります。



5 縁取った内側をグラインダーなどを使いバフ掛けします。※削りすぎに注意してください。



6 削り出たバフ粉(削り粕)はエアバキュームなどを使いキレイに取り除きます。



7 バフ掛けした面にバルカーンを薄く均等に塗り、十分に乾燥させます。



8 パッチ裏面のアルミ箔を剥がします。※アルミ箔を剥がす際にパッチの裏面(接着層)を手で触れないように注意してください。



9 パッチの中心にキズ穴を合わせ貼りつけます。



10 貼り付けたパッチをローラーなどで圧着します。※パッチ中央部から外側に向け空気を抜くイメージで圧着してください。



11 透明フィルムを剥がします。これで作業は終了です。